



## Xport™ 润滑剂应用说明

### Xport™ 单点注油器注油率

或者，根据规定的注油量确定设置。

#### Xport Flex 与 Star Vario

60-65 立方厘米 润滑剂											
设置/日	1	2	3	4	5	6	7	8	9...	...12	
润滑剂/天【立方厘米】	2.0	1.0	0.7	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	
润滑剂/100 小时【立方厘米】	8.3	4.2	2.8	2.1	1.7	1.4	1.2	1.0	0.9	0.7	
润滑剂/周【立方厘米】	14.0	7.0	4.7	3.5	2.8	2.3	2.0	1.8	1.6	1.6	
注油枪行程/天	1-2	<1	0.5	-	-	0.25	-	-	-	0.13	
注油枪行程/100 小时	5-7	3	2	1.5	<1.5	1	<1	<1	<1	0.5	
注油枪行程/周	9-11	5	3	2-3	2	1-2	<1.5	<1.5	1	<1	

#### 转换

1只注油枪 = 约  
1.5 立方厘米 =  
1.2 克 润滑剂

#### Xport Classic 与 Futura


120 立方厘米 润滑剂					
活化剂/ 20°C (68°F) 下有效期	1	3	6	12	
润滑剂/天【立方厘米】	4.0	1.3	0.7	0.3	
润滑剂/周【立方厘米】	28.0	9.3	4.7	2.3	
注油枪行程/天	2-3	1	0.5	0.25	
注油枪行程/周	16-20	5-7	3-4	1-2	

#### 提示

注意标签上的  
激活和更换日  
期。




## Xport Flex, Nova 与 Star Vario

120-125 立方厘米 润滑剂											
											
设置/月	1	2	3	4	5	6	7	8	9...	...12	
润滑剂/天【立方厘米】	4.2	2.1	1.4	1.0	0.8	0.7	0.6	0.5	0.5	0.4	
润滑剂/100 小时【立方厘米】	17.4	8.7	5.8	4.3	3.5	2.9	2.5	2.2	1.9	1.6	
润滑剂/周【立方厘米】	29.2	14.6	9.7	7.3	5.8	4.9	4.2	3.6	3.2	2.6	
注油枪行程/天	3	1-2	1	<1	<1	0.5	-	-	-	0.25	
注油枪行程/100 小时	11-13	5-7	4	3	2-3	2	<2	1.5	<1.5	1	
注油枪行程/周	18-22	9-11	6-7	5	4	3-4	3	2-3	2	1-2	

### 转换

1只注油枪 = 约  
1.5 立方厘米 =  
1.2 克 润滑剂

## Xport Star Vario

250 立方厘米 润滑剂											
											
设置/月	1	2	3	4	5	6	7	8	9...	...12	
润滑剂/天【立方厘米】	8.3	4.2	2.8	2.1	1.7	1.4	1.2	1.0	0.9	0.7	
润滑剂/100 小时【立方厘米】	34.7	17.4	11.6	8.7	6.9	5.8	5.0	4.3	3.9	3.1	
润滑剂/周【立方厘米】	58.3	29.2	19.4	14.6	11.7	9.7	8.3	7.3	6.5	5.2	
注油枪行程/天	5-6	3-4	2	1.5	<1.5	1	<1	<1	<1	0.5	
注油枪行程/100 小时	22-24	9-13	7-9	5-7	4-6	3-5	2-4	1-3	2	1-2	
注油枪行程/周	36-40	18-21	12-14	9-11	7-9	6-7	5-6	5	4-5	3-4	

### 提示

注意标签上的  
激活和更换日  
期。