



Xport™ 润滑剂应用说明

Xport™ SPL 直接安装

电化学装置直接安装

LE公司的 Xport™ Classic、Futura、Flex 和 Nova 系列单点注油器可快捷方便地直接安装。该安装方式推荐用于.....

- 具有最小振动和冲击荷载的润滑点
- 安全、容易到达的润滑点



安装配件

请根据需要订购以下完成电化学 SPL 直接安装所需的零件。

A	LEX-RDC-125M-25F 或 LEX-RDC-25M-25F	减径管 (1/8" 外螺纹 x 1/4" 内螺纹) 或减径管 (1/16" 外螺纹 x 1/4" 内螺纹)
B	LEX-EXTN-2IN	2" 延长管 (1/4" 外螺纹 x 1/4" 内螺纹)
C	LEX-AG45DG-25MB 或 LEX-AG90DG025NPTMF	弯管 (45 或 90 1/4" 外螺纹 x 1/4" 内螺纹)
D	LEX-SFFLEX-025NPTM	支撑法兰2.0 版 (1/4" 外螺纹 x G1/4 内螺纹) —仅适用于 Flex



Xport™ SPL 直接安装

机电装置直接安装

LE公司的 Xport™ Star Vario 和 Star Control 系列单点注油器可快捷方便地直接安装。该安装方式推荐用于.....

- 具有最小振动和冲击荷载的润滑点
- 安全、容易到达的润滑点



安装配件

请根据需要订购以下完成机电 SPL 直接安装所需的零件。

A	LEX-RDC-125M-25F 或 LEX-RDC-25M-25F	减径管 (1/8" 外螺纹 x 1/4" 内螺纹) 或减径管 (1/16" 外螺纹 x 1/4" 内螺纹)
B	LEX-EXTN-2IN	2" 延长管 (1/4" 外螺纹 x 1/4" 内螺纹)
C	LEX-AG45DG-25MB 或 LEX-AG90DG025NPTMF	弯管 (45 或 90 1/4" 外螺纹 x 1/4" 内螺纹)
D	LEX-VAR-025SF	Star 支撑法兰2.0 版 (1/4" 外螺纹 x G1/4 内螺纹)